



UNI-KLEBER-UK 303

Univerzálne disperzné lepidlo na mäkké podlahoviny

Vlastnosti:

- Pripravené k okamžitej spotrebe;
- univerzálne;
- na lepenie:
 - textilných podlahových krytín so syntetickým a dvojitém rubom;
 - všívaných podlahových krytín s filcovým a penovým rubom;
 - CV podlahových krytín;
- pre kokosové a latexované sisalové podlahové krytiny;
- pre homogénne a heterogénne PVC, dodávané v roliach a štvorcoch;
- na použitie v interiéri;
- na vykurované podlahy;
- pre zaťaženie stoličkami s kolieskami.

Oblasti použitia:

UNI-KLEBER-UK 303 sa používa k lepeniu vybraných PVC (pozri vyššie), textilných a LVT podlahovín a rigidných vinylových dielcov v interiéroch.

Vhodné podklady:

Samonivelačné a opravné stierky Schomburg: SOLOPLAN-15, SOLOPLAN-20-CA, SOLOPLAN-P, SOLOPLAN-25, SOLOPLAN-SU, SOLOSPACHTEL-DS a SOLOSPACHTEL-RP.

Technické údaje:

Zloženie: disperzia s aditívami a konzervačnými látkami

Farba: krémová biela

Teplota pri spracovaní:

- teplota podkladu: +15 °C až +25 °C
- teplota vzduchu +18 °C až +25 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu < 75 %

Spotreba:

- 325 g/m² pri zubovej stierke A2,
- 400 g/m² pri zubovej stierke B2

Čas odvetrania *: 5 – 15 minút.

Zaťažiteľné *: po cca. 24 hodinách.

Zváranie spojov: po cca. 48 hodinách.

Dodávané balenie: 5 kg a 15 kg plastové vedrá

Skladovanie: mimo dosahu mrazu, min. 12 mesiacov, v originálnom uzavretom obale, **chránené pred mrazom**. Po otvorení obalu spotrebovať v čo najkratšom termíne.

* Uvedené hodnoty platia pri 23°C a rel. vlhkosti vzduchu 50 %. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené časy.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý a nosný, dostatočne rovný, bez priebežných trhlin, zbavený separačných látok, ako napr. oleje, staré nesúdržné nátery, tvrdé škrupekiny, voľné častice a pod. Anhydritové potery sa najprv zbrúsia, potom sa zvyšky odsajú a povrch sa napenetruje ASO-Unigrundom-U riedeným až 1:3 vodou.

Uvoľnené, alebo pridrznosť zhoršujúce vrstvy ako napr. zvyšky starých lepidiel, stierkových hmôt alebo náterov je treba strojne odstrániť napr. brúsením, frézovaním alebo brokovaním.

Podklad musí byť čistý, pevný, nosný, vyzretý, zbavený všetkých nesúdržných a separačných častíc. Staré podlahoviny je nutné riadne odmastiť, prebrúsiť a prestierkovať. Pred aplikáciou UNI-KLEBER-UK 303 musia byť nasiakavé minerálne podklady prestierkované vhodnou samonivelačnou stierkou v hr. min. 2 mm. Nenasiakavé podklady je nutné prestierkovať vhodnou samonivelačnou stierkou v hr. min. 3 mm.

Pred stierkovaním a následne lepením je nutné zmerať zvyškovú vlhkosť podkladu CM prístrojom.

Maximálne prípustné hodnoty zvyškovej vlhkosti podkladu pred aplikáciou UNI-KLEBER-UK 303:

- vykurovaný cementový podklad: 1,8 CM%
- nevykurovaný cementový podklad: 2,0 CM%
- vykurovaný anhydritový podklad: 0,3 CM%
- nevykurovaný anhydritový podklad: 0,5 CM%

Spracovanie:

UNI-KLEBER-UK 303 sa naniesie rovnomerne na riadne pripravený podklad podľa typu podlahovej krytiny pomocou zubovej stierky v požadovanom množstve. Lepidlo sa nechá po predpísanú dobu odschnúť. Je nutné zabrániť vzniku vzduchových bublín. Krytina sa musí ihneď riadne pritlačiť k podkladu napr. pomocou korkovej dosky a zavalcovať. Po cca. 15 – 30 minútach sa valcovanie opakuje. Je nutné, aby došlo k celoplošnému pokrytiu rubovej strany podlahovej krytiny lepidlom. Prípadné odstávajúce spoje a kraje sa zatlačia do 60 min. od nalepenia. **Je nutné dodržiavať údaje a nariadenia**

UNI-KLEBER-UK 303

výrobcov a dodávateľov jednotlivých podlahových krytín.

Upozornenia:

- Je nutné zabezpečiť riadne vetranie priestoru po aplikácii.
- Pred aplikáciou na vykurované podklady je nutné vypnúť podlahové kúrenie min. 48 hodín pred pokládkou.
- ***Vždy dbajte na nariadenia výrobcov a dodávateľov podlahových krytín. Údaje uvedené v ich technických listoch a aplikačných návodoch sa musia bez výnimky dodržať.***

Dodržiňte prosím platnú kartu bezpečnostných údajov.